

# ARTFONE C1





1. Récepteur
2. LCD
3. Touche programmable gauche
  - Pour entrer dans le menu principal en mode veille
  - Confirme la sélection
  - Active la fonction sélectionnée (OK)
4. Touche programmable droite :
  - En mode veille, associée à la fonction « Contacts »
  - Quitter le menu ou l'opération en cours
  - Autres fonctions selon le contexte

5. Bouton haut/bas :
  - Navigation dans le menu
  - « Haut » raccourci vers Messages, « Bas » raccourci vers Multimédia.
6. Bouton vert : Répondre/passé un appel
7. Bouton rouge : Terminer un appel, Allumer/éteindre
8. Clavier numérique
9. Touche numérique 0 ou appui long pour passer en mode réunion.
10. Prise audio 3.5 mm
11. Prise micro USB
12. Lampe de poche LED
13. Verrouiller le clavier
14. Déverrouiller le clavier
15. Bouton latéral pour allumer/éteindre la lampe de poche
16. Bouton latéral pour Volume +/-

## Description des icônes



Affiche le signal GSM réel



Message non lu



Affiche le profil normal



Écouteurs branchés



L'alarme est configurée



Bluetooth activé



État de la batterie

## Comment allumer ?

Appuyez sur le bouton rouge pendant 2.5 secondes.

## Comment éteindre ?

\_\_\_\_\_Assurez-vous que le clavier est déverrouillé, puis appuyez sur le bouton rouge pendant 2.5 secondes.

## Comment utiliser la lampe torche ?

\_\_\_\_\_Appuyez simplement sur le bouton n° 15 situé sur le côté pour allumer ou éteindre la lampe de poche.

## Comment utiliser la fonction SOS ?



- Statut : Activez ou désactivez la fonction ici :
- Numéros SOS : Ceci est très important, vous ne pouvez pas définir plus de 5 numéros de téléphone. Lorsque vous appuyez sur le bouton SOS, le téléphone compose automatiquement les numéros un par un.
- SMS SOS : Vous pouvez modifier les SMS
- SOS SMS ON/OFF : Vous pouvez activer ou désactiver le message SOS

## Comment passer un appel ?

1. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur le bouton vert gauche
2. Trouvez un contact dans le répertoire et appuyez sur le bouton vert gauche
3. Numérotation spéciale SOS : Appuyez sur le bouton SOS et le téléphone compose automatiquement le numéro SOS prédéfini
4. Numérotation rapide

## Numérotation rapide



Si vous souhaitez composer un numéro rapidement et facilement, vous pouvez définir des numéros abrégés comme indiqué ci-dessus. Vous pouvez également désactiver cette fonction.

## Réglage du volume

Appuyez sur le bouton latéral + ou - pour régler le volume.

## Comment changer la sonnerie / la tonalité des messages / le volume ?

Accédez à Paramètres → Profils → Général → Personnaliser

## Mots de passe

Paramètres de sécurité → Sécurité du téléphone → Le mot de passe est 1234

Restaurer les paramètres d'usine → Le mot de passe est 1234

## FAQ

1. Carte SIM : Prend en charge les cartes nano et micro SIM, mais il est préférable d'utiliser une carte SIM standard.



2. Ce téléphone fonctionne-t-il sur le réseau 3G ?  
Non, c'est un téléphone GSM 2G, compatible avec les quatre bandes : 850/900/1800/1900
3. Le téléphone est-il débloqué ?  
Oui, tous les téléphones Artfone sont débloqués et fonctionnent bien sur les réseaux GSM 2G du monde entier.
4. L'emballage du téléphone comprend-il des écouteurs ?  
Non, mais le téléphone possède un port 3.5 mm, compatible avec la plupart des écouteurs du marché.
5. Comment utiliser l'appareil photo ?  
Allez dans Multimédia et ouvrez l'appareil photo. Prenez des photos en appuyant sur le numéro 1.