

ÉTUI ET CLAVIER BLUETOOTH

MANUEL D'UTILISATION

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

1. Interface Bluetooth 3.0
2. Distance de fonctionnement jusqu'à 10 m
3. Système de modulation GFSK
4. Tension de fonctionnement : 3.0 - 4.2V
5. Courant de fonctionnement : < 2.5mA
6. Courant de maintien : < 0,3 mA
7. Courant de veille : < 40uA
8. Courant de charge: > 200mA
9. Autonomie en veille: > 100 jours
10. Temps de chargement: 4-5 heures
11. Capacité de la batterie: 200mA
12. Temps de travail actif: 100 heures
13. Durée de vie de la batterie au lithium: 3 ans
14. Force d'actionnement (pression sur touche) : 80 +/- 10g
15. Durée de vie du clavier: 5 millions de coups
16. Température de fonctionnement: -10 - / + 55C

POUR COMMENCER

1. Boutons



OFF/ON Interrupteur marche-arrêt: glissez l'interrupteur à gauche ou à droite pour allumer ou éteindre le clavier.



Connect Bouton de connexion : appuyez sur le bouton quand vous voulez connecter le clavier à votre tablette.

2. Indicateurs



Indicateur d'alimentation : la lumière s'allumera pendant environ 4 secondes, puis elle s'éteindra.



Indicateur de connexion Bluetooth: appuyez sur le bouton et la lumière commencera à clignoter. Ceci signifie que le clavier est prêt à être connecté à votre tablette.



Indicateur des touches majuscules : il s'allume lorsque vous utilisez les touches majuscules et s'éteint lorsque vous utilisez les touches minuscules.



Indicateur de charge : il s'allume pendant le chargement.

ATTENTION

- Nous recommandons d'éteindre le clavier lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période de temps.
- Nous recommandons de charger le clavier uniquement une fois le voyant d'alimentation commence à clignoter. Temps de chargement idéal: au moins deux heures.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE : MODE DE VEILLE

Le clavier entrera en mode veille après 15 minutes d'inactivité et l'indicateur d'alimentation s'éteindra. Pour activer le clavier, simplement appuyez sur n'importe quelle touche et attendez 3 secondes.

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

1. Assurez-vous que vous avez allumé le clavier correctement (l'indicateur d'alimentation doit être allumé)
2. Assurez-vous que le clavier se trouve à une distance de fonctionnement (10 mètres)
3. Assurez-vous que la batterie est bien chargée
4. Assurez-vous que la fonction Bluetooth sur votre tablette est allumée et correctement connectée
5. Appuyez sur la touche "Connect", vérifiez l'état Bluetooth

NETTOYAGE

Vous pouvez nettoyer le clavier avec de l'eau, de l'alcool ou avec un désinfectant à base d'alcool.

CHARGEMENT

Lorsque la batterie est faible, l'indicateur d'alimentation commence à clignoter, ce qui signifie qu'il est temps de recharger votre clavier.

1. Connectez le câble USB au clavier
2. Connectez le câble à l'adaptateur secteur ou à l'interface USB de votre PC
3. L'indicateur de charge s'allume pendant le processus de charge. Une fois la batterie complètement chargée, l'indicateur s'éteindra.

CONNEXION

1. Réglez le bouton de l'interrupteur d'alimentation sur "ON", le voyant d'alimentation clignotera pendant 4 secondes.
2. Appuyez sur le bouton de connexion et l'indicateur Bluetooth s'allumera lorsqu'il est prêt à être connecté.
3. Activez Bluetooth dans les paramètres de votre tablette. Si un PIN est demandé, essayez avec 1914 et appuyez sur Enter.