


Tracker Bluetooth Saii iTrack Motion

Mode d'emploi



Familiarisez-vous avec votre nouvel appareil :



1. Trou pour dragonne
2. Bouton (pour appairer le téléphone, réveiller l'iTrack et utiliser la télécommande)
3. Encoche pour faciliter le retrait de la pile
4. Lumière LED

INSTALLATION

ÉTAPE 1 :

Téléchargez l'application "iTrackEasy" sur Google Play ou AppStore. Vous pouvez également scanner le code QR pour télécharger l'application.



ÉTAPE 2 :

Activez Bluetooth sur votre smartphone. Assurez-vous que votre Bluetooth est visible pour d'autres appareils.



ÉTAPE 3 :

Inscrivez-vous en tant que nouvel utilisateur - démarrez l'application iTrackEasy sur votre appareil et appuyez sur le bouton « S'inscrire » (Sign up).



ÉTAPE 4 :


Couplez votre smartphone avec iTrack Motion:

- Assurez-vous que Bluetooth sur votre smartphone est activé
- Gardez le Saa iTrack près de votre smartphone
- Restez appuyé sur le bouton de l'iTrack jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que le voyant commence à clignoter



Alerte de mouvement

Quand cette option est activée, le tracker et le smartphone émettent un bip lorsque le tracker est déplacé. Pour ne pas vous déranger en continu, l'alarme sonnera une fois toutes les 90 secondes. L'application vous offre la possibilité d'accéder à l'historique des mouvements récents.



Trouver votre Sair iTrack / Trouver votre téléphone

Lorsqu'iTrack est connecté à votre téléphone, restez appuyé sur le bouton iTrack pour que votre téléphone sonne. Cela fonctionne également dans le sens inverse : lorsque vous ouvrez l'application iTrack et appuyez sur l'icône « Sonnerie », l'iTrack émet un bip et le voyant clignote.






Obturateur à distance

Le Saii iTrack Motion sert également de télécommande pour appareil photo. Lorsque votre smartphone et votre appareil iTrack sont couplés, vous pouvez l'utiliser pour faire des selfies ou des photos de groupe parfaits en appuyant simplement sur le bouton.



Marquer comme perdu / Dernier emplacement connu


Si votre localisateur Saii iTrack Motion est perdu, vous pouvez voir son dernier emplacement connu sur la carte. Vous devez également sélectionner l'option « Marquer comme perdu » dans l'application, et l'appareil diffusera un signal d'alerte. Lorsqu'un autre utilisateur passe et scanne le signal, la position GPS vous sera envoyée.



Remplacement de la pile

Si vous devez remplacer la pile de votre appareil, veuillez suivre ces trois étapes simples :

1. Ouvrez l'iTrack Motion à l'aide de l'encoche située sur le côté
2. Remplacez l'ancienne pile par la nouvelle pile bouton CR2032
3. Remettez le cache en place, puis appuyez sur le bouton pour reconnecter iTrack à votre smartphone



Précautions d'emploi

Conservez les piles hors de portée des animaux domestiques et des enfants. En cas d'ingestion, demandez immédiatement une assistance médicale.

N'exposez pas les piles à l'eau ou au feu. N'essayez pas de charger des piles non rechargeables. Les piles peuvent exploser.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau pour éviter de l'endommager.

Traitement des déchets

L'emballage est fabriqué avec des matériaux recyclables et écologiques. Veuillez demander à vos autorités locales sur les méthodes appropriées de recyclage.

Les piles défectueuses ou vides doivent être recyclées conformément à la Directive 2006/66/CE. Veuillez jeter les piles à l'endroit approprié. Les piles contiennent des substances toxiques qui doivent être traitées séparément des ordures ménagères.

Résoudre des problèmes

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
On me demande d'entrer le code PIN lorsque j'essaie de coupler l'appareil avec mon téléphone	Vous essayez de coupler l'appareil avec le smartphone via les paramètres Bluetooth de votre téléphone	Couplez l'iTrack à votre smartphone à l'aide de l'application iTrackEasy (appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit).
Je ne peux pas coupler l'iTrack avec mon téléphone	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bluetooth est désactivé 2. iTrack est trop loin du téléphone 3. La pile de l'iTrack est vide 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Activez le Bluetooth 2. Placez iTrack près de votre téléphone et gardez-le comme cela jusqu'à ce que vous entendiez un bip 3. Remplacez la pile existante par une nouvelle
La batterie ne dure que quelques jours	Le module de contrôle de l'iTrack est défectueux	Remplacez la batterie
L'emplacement de l'iTrack n'apparaît pas sur la carte	Le GPS est désactivé ou l'application iTrackEasy ne peut pas accéder au GPS	Activez le GPS et assurez-vous que l'application iTrackEasy peut y accéder
La batterie de mon téléphone se vide trop rapidement	C'est un problème rare qui n'arrive que sur certains téléphones et qui est lié à la consommation énergétique du module GPS	Activez le GPS uniquement lorsque vous en avez réellement besoin (c.-à-d. lorsque vous recherchez votre périphérique iTrack)