


# Transmetteur FM / Chargeur de Voiture Baseus Streamer F40 CCF40-01



## Caractéristiques techniques :

- Tension d'entrée: CC 12-24V
- Courant maximal du port de charge: 5V / 2A
- Puissance de charge maximale: 15W
- Courant de charge total: 3A
- Fréquence FM: 76-108 MHz

- Distance FM: jusqu'à 5m
- Version Bluetooth: 5.0
- Portée Bluetooth: jusqu'à 10m
- Capacité du lecteur USB maximale: 64Go
- Formats audio pris en charge: mp3, singe, flac, wac
- Longueur du câble AUX: 60cm
- Dimensions: 95 x 48 x 45 mm
- Poids: 36g



1. Microphone
2. Écran
3. Commutateur multifonctionnel (changement de mode lecture/pause/précédent/suivant)
4. Sortie de charge USB
5. Port pour clé USB/charge
6. Sortie audio AUX

## Démarrage

- Branchez le transmetteur FM dans la prise allume-cigare de la voiture pour le mettre en marche. Il affiche la tension actuelle de la batterie du véhicule pendant 2 secondes. Ensuite, il passe en mode de lecture de musique locale ou sans fil.

## Connexion Bluetooth

1. Allumez le transmetteur FM
2. Activez le Bluetooth de votre smartphone, recherchez le F40 et coupez-le.
3. Vous pouvez ensuite utiliser la fonction Bluetooth pour écouter de la musique depuis votre smartphone ou répondre à un appel

4. Après une première connexion réussie, le F40 mémorise automatiquement le téléphone

### **Modulation de fréquence de transmission FM**

1. Insérez l'émetteur FM dans le port de l'allume-cigare et allumez la radio FM.
2. Appuyez longuement sur le bouton multifonction pour faire clignoter le point de fréquence de la radio FM.
3. Basculez le bouton multifonction vers le haut/bas pour augmenter/diminuer la fréquence radio FM et passer à un canal sans interférence de signal, l'écran affiche le canal commuté.
4. Ensuite, réglez avec précision l'autoradio pour vous assurer que leurs bandes de fréquences sont sur le même point.

### **Fonction mains libres**

- Répondre à l'appel : appuyez brièvement sur le bouton multifonction
- Rejeter l'appel : appuyez longuement sur le bouton multifonction
- Rappeler : appuyez deux fois rapidement sur le bouton multifonction pour rappeler le dernier numéro de téléphone avec lequel vous avez eu une conversation

### **Mode Lecture de musique**

- Appuyez sur le bouton multifonction pour mettre la musique en pause ou la lire
- Basculer le bouton multifonction vers le haut/bas pour changer de chanson
- Basculez et maintenez le bouton multifonction haut/bas pour régler le volume.
- Maintenez le bouton multifonction enfoncé pendant 2 secondes pour changer le mode de lecture de la musique