

Artfone G6 Téléphone pour Séniors - 4G, Double écran, SOS



Caractéristiques techniques :

- Réseau : 2G GSM : 850/900/1800/1900MHz ; 3G WCDMA : 850/900/1900/2100MHz ; 4G
- Dimensions : 115x55x19.9 mm, 148 g
- Double écran : 2.4" + 1.8"
- Mémoire : 64 Mo
- SIM unique
- Bluetooth
- Radio FM, lecteur MP3/MP4
- Appareil photo 0.2 MP
- Lampe de poche
- Batterie 1000mAh (BL-5C)
- Autonomie en veille : environ 170 heures
- Temps de conversation : environ 250 min
- Taille maximale de la carte microSD : 32 Go
- Langues préinstallées: danois, suédois, norvégien, finnois, anglais, allemand, français, italien, espagnol, néerlandais, tchèque



1. Bouton Confirmer/Menu
2. Caméra
3. Bouton Quitter/Répertoire
4. Répondre ou passer un appel
5. Bouton de navigation
6. Terminer l'appel/allumer/éteindre
7. Numérotation rapide
8. Bouton SMS
9. Bouton * pour FM/Sortie sans fil

10. Bouton # pour le mode Réunion/Général
11. Réglage du volume
12. Bouton lampe de poche
13. Bouton d'appel de réponse secondaire
14. Bouton radio FM dédié
15. Bouton de fin d'appel secondaire

Comment faire fonctionner le téléphone

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes et le téléphone s'allumera. Pour éteindre le téléphone, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 à 3 secondes lorsque le téléphone est allumé.

Pour la fonction SOS, accédez aux paramètres et réglez l'état SOS sur On ou Off. Il est très important de ne pas définir plus de 5 numéros de téléphone. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton SOS, le téléphone compose automatiquement les numéros réglés un par un.

Pour désactiver ou modifier la sonnerie, la tonalité du message et le volume : accédez à Paramètres -> Profils -> Général -> Personnaliser.

Icône Description



Le signal réel



Message non lu



Mode général



Écouteurs branchés



L'alarme est configurée



Bluetooth activé



État de la batterie